

MIDIwave Kurzanleitung

Quick guide EN

Guide d'utilisation rapide FR

KURZANLEITUNG

Aufladen Das Ladekabel **2** mit Ladestation **3** verbinden und über das Netzteil **1** an Strom anschliessen. Das Gerät **4** in die Station **3** einlegen.

Ein-/Ausschalten ON/OFF-Button **5** für ca. 3 Sekunden gedrückt halten.

Sendeleistung Den Leistungs-Button **6** für ca. 3 Sekunden drücken. Die Leistung wird jeweils um eine Stufe (1–3) erhöht.

QUICK GUIDE EN

Charging Connect the cable **2** with the power station **3** and connect it to the power source **1** via the power adapter. Place **4** the device **3** into the charging station.

Turning the Device On/Off Press the on/off button **5** for about 3 seconds.

Power Transmission Press the power button **6** for about 3 seconds. The power output will be increased each time by one level (1-3).

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE FR

Recharger Relier le câble de chargement **2** avec la station d'accueil **3** et la brancher avec le bloc d'alimentation **1**. Déposer **4** l'appareil **3** sur la station d'accueil.

Mise en marche/arrêt Actionner le bouton ON/OFF **5** pendant environ 3 secondes.

Puissance d'émission Actionner le bouton de sélection de puissance **6** pendant environ 3 secondes. La puissance est augmentée par palier de un (1-3).

